

Orden de Trabajo: 60344

Copia

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00060344
Originador: 202 MineOT fecha creacion: 18/07/2016
OT fecha/hora impresion: 22/07/2016
13:15:33

Equipo:	VC006 CS533E CAT	Description:	Vibratory Compactor
Serie:	BZE02958	Fecha de Trabajo:	22/07/2016 00
Horometro:	4,695.00	Prioridad:	Normal
Tipo de OT:	PM proposal JDE		

Detalle de la Orden de Trabajo	
Problema Reportado:	CS533E - MAINTENANCE - 250HRS
Sistema:	Grupo: Técnico:
Backlog:	Teller: Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO
	Realizado (SI/NO) ☒
	58787 - SOS AR MOTOR FE AL SI - 8 - Condition Monitoring - 08/07/2016
	58246 - INSPECCION DE TAMBOR - 8 - Condition Monitoring - 05/07/2016

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Causa Probable:	Trabajo Realizado - OT		
	PM 250 HRS PM1		
Trabajo Realizado:			
	Cambio Aceite Filtro Motor Aire		
	Combustible Hidraulico		
Observaciones:			
	NO QUEDA OPERATIVO X NO		
	TIENE FALTA MOTOR		
HOROMETRO :	4,720.1 /		
INICIO (fecha/hora)	4:43 PM / 24-7/2016	FINAL (fecha/hora)	10 PM

FIRMA	Roberto Rios	7	
NOMBRE	Roberto Rios		SUPERVISOR
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)		

Copia

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00060344
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 18/07/2016
OT fecha/hora impresion: 22/07/2016 13:15:33

Detalles del Equipo

Equipo:	VC006 CS533E CAT	Descripcion:	Vibratory Compactor
Serie:	BZE02958	Frete de Trabajo:	
Horometro:	4,695.00	Fecha/Hr. Requerida:	22/07/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Lista de Consumibles/Herramientas

Descripcion	Numero de Parte	Cantidad	UM	Ubicacion	Cantidad Usada
KIT PM1 MODEL CAT CS533E SERIE /	CS533E-BZE-PM1	1.000	EA		

Personal

Capacidad	Descripcion	Horas Planeadas	Nombre del Tecnico	Horas Trabajadas
-----------	-------------	-----------------	--------------------	------------------

Historial (2 ultimos servicios)

Orden de Trabajo: 61015				
Estado de la Orden: MA W/O Created				
Fecha:	22/07/2016	Problema Reportado:	AUXILIARY PROBLEMAS EN CILINDRO DE DIREC	
Hora:	0	Codigo de Falla:	CILINDRO	
Horometro:	4,695.00	Sistema-Comp.:		
		Accion:	Caterpillar	
		Causa:		

Orden de Trabajo: 60773

Estado de la Orden: MA W/O Created				
Fecha:	21/07/2016	Problema Reportado:	AUXILIARY CORREA DEL MOTOR	
Hora:	0	Codigo de Falla:	ALTERNADOR	
Horometro:	4,695.00	Sistema-Comp.:		
		Accion:		
		Causa:	Caterpillar	

Copia

Supervisor:

OT Padre: 00060344
Originador: 16579 ERIC RODRIGUEZ

OT fecha creacion: 08/07/2016
OT fecha/hora impresion: 22/07/2016 14:20:19

Detalles del Equipo			
Equipo:	VC006 CS533E CAT	Descripción: Vibratory Compactor	
Serie:	BZE02958	Frete de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	4,695.00	Fecha/Hr. Requerida:	08/07/2016 00
Tipo de OT:	Condition Monitoring	Prioridad:	High

Detalle de la Orden de Trabajo			
Problema Reportado:	SOS AR MOTOR FE AL SI	Grupo:	Teller:
Sistema:		Tecnico:	Capataz:
Backlog:			Realizado (SI/NO)

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

8 DE JULIO DE 2016. MOTOR.
-EL HIERRO, ALUMINIO Y SILICIO HAN INCREMENTADO NOTABLEMENTE EN ESTE PERIODO.
-RECUERDE QUE LA ALTA COMBINACION DE ALUMINIO Y SILICIO NOS INDICA UNA POSIBLE ENTRADA DE TIERRA AL MOTOR.

ACCION A TOMAR:

-REVISE EL SISTEMA DE ADMISION DE AIRE (FILTRO DE AIRE ROTO O EL SELLO DEL FILTRO EN MAL ESTADO).
-CAMBIE EL ACEITE LO ANTES POSIBLE Y TOME OTRA MUESTRA DESPUES DEL CAMBIO PARA VERIFICACION

Trabajo Realizado - OT	
Causa Probable:	
	SOS AR MOTOR
Trabajo Realizado:	
	SE checo sistema admision de aire
	FILTRO INSTALADO CORRECTAMENTE
	SE CAMBIO ACEITE
Observaciones:	
	TAPA DE FILTRO MONTADA
	INCORRECTAMENTE SE INSTALO
	CERRAR.
HOROMETRO:	
INICIO (fecha/hora)	1720.1 / 24/7/2016
	4:PM
	FINAL (fecha/hora)
	10 PM

FIRMA		
NOMBRE	Argoberto Rios	
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Copia

Orden de Trabajo: 58787

Supervisor:

OT Padre: 00060344
Originador: 16579 ERIC RODRIGUEZ

OT fecha creacion: 08/07/2016
OT fecha/hora impresion: 22/07/2016 14:20:19

Detalles del Equipo

Equipo:	VC006 CS533E CAT	Descripción:	Vibratory Compactor
Serie:	BZE02958	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	4,695.00	Fecha/Hr. Requerida:	08/07/2016 00
Tipo de OT:	Condition Monitoring	Prioridad:	High

Personal

Capacidad	Descripcion	Horas Planeadas	Nombre del Tecnico	Horas Trabajadas
Historial (2 ultimos servicios)				

Orden de Trabajo: 61015

Estado de la Orden:	MA WO Created	Problema Reportado:	AUXILIARY
Fecha:	22/07/2016	Codigo de Falla:	PROBLEMAS EN CILINDRO DE DIREC
Hora:	0	Sistema-Comp.:	CILINDRO
Horometro:	4,695.00	Accion:	Caterpillar
		Causa:	

Orden de Trabajo: 60773

Estado de la Orden:	MA WO Created	Problema Reportado:	AUXILIARY
Fecha:	21/07/2016	Codigo de Falla:	CORREA DEL MOTOR
Hora:	0	Sistema-Comp.:	ALTERNADOR
Horometro:	4,695.00	Accion:	
		Causa:	Caterpillar



CARTILLA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
250 Horas
RODILLO COMPACTADOR CATERPILLAR CS 533E

N° Unidad	VL06	Hr.	47201	Fecha	24-7-2016	OT	
Modelo	CS533E CAT	N° de Serie	BZE62958				V. 00



1. SEGURIDAD

1	Colocar con el implemento apoyado en el suelo	
2	Desconectar la energía con la llave MASTER, girar a la posición OFF y remover la llave	
3	Señalizar el área de trabajo con conos y/o vallas	
4	Realizar el ATS	
5	Utilizar el sistema de bloqueo de energía personal (tarjeta, pinza y candado)	
6	Utilizar todos los implementos de seguridad necesarios	
7	Combustibles, lubricantes y algunos refrigerantes son inflamables	
8	Aceites, refrigerante y componentes calientes pueden causar lesiones y quemaduras	
9	El electrolito es un ácido que puede causar lesiones y quemaduras	
10	Verificar que ninguna calcomanía de información del producto falte o este dañada	
11	Recuerde subir y bajar del equipo usando los tres puntos de apoyo	

2. PRE SERVICIO

1	Revisar y tomar nota de las fugas de aceite, combustible, refrigerante y grasa	SI	NO
2	Lavado general del equipo.		

3. TOMAR MUESTRAS DE ACEITE Y ETIQUETARLAS

1	Motor	X	2	Refrigerante	X
3	Diferencial	X	4	Soporte Vibratorio	X
5	Mando Final izquierdo 1	X	6	Caja de pesa de excéntrica derecha	X
7	Mando Final derecho 2	X	8	Caja de pesa de excéntrica Izquierda	X
9	Sistema hidráulico	X			

4. MOTOR

1	Cambio de aceite de motor	SI	NO
2	Cambio de filtros de aceite		
3	Cambiar filtro primario separador de agua-combustible		
4	Cambio de filtros secundarios de combustible		
5	Cambiar filtro primario de aire		
6	Revisar el núcleo del radiador de refrigerante		
7	Reemplazar / revisar correa de ventilador		
8	Revisar condición, tensión de faja del alternador, compresor A/C		
9	Limpiar el colector de polvo del porta filtros		
10	Arrancar y comprobar niveles		

5. CHASIS Y LUBRICACION

1	Verificar el nivel de aceite del tambor de excéntricas	SI	NO
2	Limpiar las graseras antes de aplicar grasa.		
3	Hacer limpieza de la grasa acumulada con tierra en las uniones móviles		
4	Lubricar articulación central		
5	Drenar sedimentos del tanque de combustible		

6. CANTIDAD DE LUBRICANTE POR COMPARTIMIENTO Y RELLENO

Compartmento	Tipo de aceite	Cantidad		
		Galones	Litros	Rellenado
Motor con filtros	CAT DEO 15W40	3.6	14	
Planetario de mando final (Tambor)	SYNTHETIC 220 (4C-6767)	1	4	
Grasa lubricante	CAT MOLY 2			

7. FILTROS Y SELLOS

Descripción	Caterpillar	Cantidad	Equivalente
Filtro de aceite de motor	7W-2326	1	
Filtro primario separador de agua-combustible	1R-1804	1	
Filtros secundarios de combustible	360-8959	1	
Filtro de aire primario	206-5234	1	



Botella de muestra

169-8373

1

Nota: Terminado el mantenimiento, colocar etiqueta de control del próximo mantenimiento y cortar los filtros de aceite para inspeccionar.
Entregar las muestras correctamente etiquetadas después de haber realizado el servicio de mantenimiento preventivo e inspección de seguridad.

Observaciones:

TAPA FILTRO A.I.R.E.
MAL instalada

Técnico Mecánico: Rigoberto Rios Supervisor:

Técnico Mecánico:

Fecha:

Técnico Mecánico:

Fecha: 24-7-2016



CARTILLA DE INSPECCION DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
RODILLO COMPACTADOR CS 533 E

N° Unidad	VC 06	Hr.	47201	Fecha	24-7-2016	OT	
Modelo	CS533E CAT	N° de Serie	BZE02958				V. 00



- TODO TRABAJO DE REPARACIÓN REQUIERE EL BLOQUEO DEL EQUIPO.
- TODO BLOQUEO ES INDIVIDUAL Y SE HACE EN LA LLAVE DE CORTE GENERAL DE ENERGÍA.
- EL ACEITE CALIENTE PUEDE CAUSAR SEVEROS DAÑOS A LA PIEL.

1. LAVADO A PRESION CON AGUA DEL EQUIPO (EN LAVADERO)

	SI	NO
1 Lavar el tambor vibratorio, reductores y sistema de suspensión y amortiguación.		☒
2 Lavar exterior de la cabina		☒
3 Cilindros de dirección		☒
4 Radiador, lavar de adentro hacia afuera		☒
5 Lavar compartimiento del motor		☒
6 Estructura posterior y guardas		☒

2. LAVADO A MANO

	SI	NO
1 Interior de interior de la cabina y asiento del operador		☒
2 Vidrios de la cabina (interior y exterior)		☒

3. SEGURIDAD Y OTROS

	SI	NO
1 Soporte, carga y estado del extintor		☒
2 Check list de seguridad del operador		☒
3 Botiquín completo (1)		☒
4 Conos de seguridad (2)		☒
5 Kit anti derrame		☒

4. CONECTAR ET

	SI	NO
1 Descargar eventos, códigos activos, almacenados y valores acumulados(totales)		☒
2 Anexar impresión, códigos almacenados y eventos, después de culminar el PM		☒

5. REVISAR TAPONES MAGNETICOS

	SI	NO
1 Revisar partículas del tapón magnético de la transmisión		☒
2 Revisar tapón magnético del mando final izquierdo		☒
3 Revisar tapón magnético del mando final derecho		☒
4 Revisar partículas en tapón magnético de la caja reductora de traslación		☒
5 Revisar partículas en tapón magnético de la caja reductora de vibración		☒
6 Revisar tapón magnético del acople de motor hidráulico y eje posterior		☒

6. MOTOR

	Bien	Regular	Malo
1 Funcionamiento de motor		☒	
2 Nivel y condición del aceite del motor		☒	
3 Nivel y condición del refrigerante del motor		☒	
4 Fugas de aceite		☒	
5 Fugas de combustible		☒	
6 Fuga de refrigerante		☒	
7 Inspeccionar amortiguador de vibraciones		☒	
8 Soportes y gomas de motor		☒	
9 Retorque de todos los pernos de soportes		☒	
10 Revisar línea de admisión, abrazaderas, mangueras, etc.		☒	
11 Torque a abrazaderas del conducto de ingreso de aire		☒	
12 Indicador de restricción de aire		☒	
13 Alojamientos, sellos, soportes de filtros de aire		☒	
14 Colector de polvo en antefiltro		☒	
15 Revisar línea de escape por fugas de gases de combustión		☒	
16 Condición y tensión correa ventilador		☒	
17 Poleas del ventilador		☒	
18 Revisar cubo del ventilador por juego exceso		☒	
19 Condición del panel del radiador (lavar si es necesario)		☒	
20 Tanque de expansión del refrigerante, soportes, mangueras		☒	
22 Soporte delantero de cubierta superior del motor. Bases, pernos		☒	
23 Soporte posterior de cubierta de motor, bases, pernos		☒	
24 Tapa del radiador, condición, permanencia		☒	
25 Tubos de escape, silenciador, serpentín, abrazaderas, codos, pernos sueltos, faltantes.		☒	



7. EJE POSTERIOR Y DIFERENCIAL		Bien	Regular	Malo
1	Revisar nivel de aceite		☒	
2	Correcto funcionamiento de diferencial		☒	
3	Fugas de aceite el diferencial		☒	
4	Condición de mandos finales		☒	
5	Revisar nivel de aceite de los mandos finales		☒	
6	Retorquear pernos de soporte del eje posterior		☒	
7	Funcionamiento del motor hidráulico de accionamiento del eje posterior		☒	
8	Fugas en las mangueras del motor hidráulico.		☒	

8. SISTEMA HIDRAULICO		Bien	Regular	Malo
1	Operación del sistema hidráulico		☒	
2	Nivel de aceite hidráulico		☒	
3	Fuga de aceite hidráulico		☒	
4	Funcionamiento de las bombas hidráulicas, soporte, pernos		☒	
5	Condición y fugas de aceite de sistema hidráulico		☒	
6	Condición y fugas en las mangueras hidráulicas		☒	
7	Revisar soporte del tanque hidráulico		☒	
8	Tapa del tanque hidráulico		☒	

9. DIRECCIÓN Y FRENO		Bien	Regular	Malo
1	Fuga de aceite sistema de dirección			☒
2	Condición y fuga de mangueras sistema dirección			☒
3	Terminales y barra de dirección, exceso juego			☒
4	Condición de cilindros hidráulicos de dirección			☒
5	Revisar cilindro dirección pasadores y buje, exceso juego			☒
6	Fuga de aceite por cilindros hidráulicos dirección			☒
7	Operación del sistema de dirección			☒
8	Funcionamiento correcto de los frenos (joystick)			☒

10. CABINA E INTERIORES		Bien	Regular	Malo
1	ROPS Revisar Estructura de Protección contra Volcaduras			☒
2	Asiento del equipo, condición, daños.			☒
3	Cinturón de seguridad, condición, daños			☒
4	Apoya brazos del asiento, condición, funcionalidad, daños, bases, pernos sueltos			☒
5	Control de dirección, palancas de accionamiento joysticks, manubrios, botones, condición, daños funcionalidad.			☒
6	Revisar funcionamiento de instrumentos en el panel, botones, interruptores, perillas, pulsadores.			☒
7	Piso de la cabina, condición			☒
8	Vidrios de la cabina, condición, daños			☒
9	Limpiaparabrisas, delantero, laterales, posterior, funcionamiento, condición.			☒
10	Espejo, condición			☒
11	Puertas, condición, cierre hermético			☒

11. TAMBOR DE VIBRACIÓN Y REDUCTORES		Bien	Regular	Malo
1	Revisar condición de la plancha metálica del tambor de vibración		☒	
2	Revisar el nivel de aceite de refrigeración del tambor		☒	
3	Revisar nivel de aceite y el funcionamiento del reductor de traslación		☒	
4	Revisar nivel de aceite y el funcionamiento del reductor de vibración		☒	
5	Revisar condiciones de las gomas de absorción de vibraciones		☒	
6	Revisar pernos de fijación de las gomas de absorción de vibraciones.		☒	

12. ÁREA BAJO EL EQUIPO Y GENERALES		Bien	Regular	Malo
1	Eje de convertidor de transmisión, cardanes, uniones universales, condiciones, daños		☒	
2	Revisar mangueras, tuberías soportes, sellos, fugas		☒	
3	Revisar condición de la unión Central, pines y rodamientos		☒	
4	Condición de los aros de rueda, deformaciones, fisuras y golpes		☒	
5	Revisar ajuste tuercas y espárragos de llanta 460±40N.m (340±45 lb-pie)		☒	
6	Inspeccionar tuercas o espárragos rotos o dañados		☒	
7	Revisar rajaduras, fisuras, marcas de desgaste, golpes en la estructura		☒	



8	Condición de los aros de rueda, deformaciones, fisuras y golpes					✓
---	---	--	--	--	--	---

13. CONDICION Y PRESION DE AIRE DE LLANTAS

Caliente	Frio

Posición	Profundidad	PSI	Condición
1			
2			

CARTILLA DE INSPECCION ELECTRICA & A/C
250 Horas
RODILLO COMPACTADOR CS 533 E

Electromecánico

14. SISTEMA ELECTRICO DEL MOTOR				Bien	Regular	Malo
1	Revisar funcionamiento correcto de sensores de temperatura de refrigerante y aceite				✓	
2	Revisar conexiones en todos los sensores				✓	
3	Revisar el ajuste de terminales y uniones de los harnees eléctricos				✓	
4	Condición y ajuste de la faja del alternador y ventilador					✓
5	Revisar sujeción y estado de cables del alternador				✓	
6	Reapretar pernos de sujeción y revisar unión de conexiones del alternador				✓	
7	Revisar sujeción y estado de cables del arrancador y pre-lube				✓	
8	Reapretar pernos de sujeción y revisar unión de conexiones del arrancador				✓	
9	Lavar y limpiar el compartimiento y los terminales de la batería				✓	
10	Nivel de electrolito y tapas de las baterías/ baterías libre de mantenimiento, condición				✓	
11	Condición y tensión de fajas del alternador y compresor de a/c				✓	✓

15. SIST. ELECTRICO /HIDRÁULICO, CABINA, ESTRUCTURA Y ACCESORIOS				Bien	Regular	Malo
1	Funcionamiento de luces externas de cabina				✓	
2	Revisar funcionamiento de limpiaparabrisas y plumillas				✓	
3	Funcionamiento de luces alta y baja del implemento de trabajo				✓	
4	Revisar relés en general				✓	
5	Correcto funcionamiento del sistema eléctrico del engrase centralizado				✓	
6	Revisar conexiones y harness del sistema eléctrico del engrase centralizado				✓	
7	Revisar conexiones y harness externos transmisión, embragues direccionales				✓	
8	Funcionamiento del switch principal de sistema eléctrico				✓	
9	Inspeccionar / remplazar fusibles, disyuntores de circuito y relés				✓	
10	Funcionamiento de indicadores e instrumentos de cabina				✓	
11	Condición todos los faros y bombillos				✓	

16. SEGURIDAD				Bien	Regular	Malo
1	Funcionamiento de la alarma de retroceso con 6 metros de radio de audición				✓	
2	Claxon de aire o eléctrico				✓	
3	Revisar el correcto funcionamiento de la circulina o luz escolta, relay, switch, harness				✓	
4	Funcionamiento de radio base comunicador				✓	
5	Funcionamiento de la cámara de retroceso				✓	

17. CABINA				Bien	Regular	Malo
1	Condición general de cabina				✓	
2	Funcionamiento de luces interior				✓	
3	Funcionamiento de indicadores e instrumentos de cabina				✓	
4	Funcionamiento del horometro				✓	
5	Funcionamiento de motor limpia parabrisas				✓	
6	Ver condición del limpiaparabrisas y plumillas				✓	
7	Funcionamiento del aire acondicionado y calefacción				✓	
8	Condición de las lunas de cabina y ajuste los espejos				✓	
9	Zumbadores, indicadores y luces de advertencia				✓	

18. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO				Bien	Regular	Malo
1	Revisar funcionamiento y condición del evaporador				✓	
2	Revisar funcionamiento y condición de la válvula de expansión				✓	
3	Revisar funcionamiento y condición del serpentín de calefacción				✓	




4	Revisar funcionamiento y condición del termostato								
5	Revisar funcionamiento y condición de motor de ventilador de cabina								
6	Revisar funcionamiento y condición de los cables del sistema eléctrico								
7	Revisar y condición del ohmíaje de los motores de ventilación								
8	Revisar funcionamiento de switch y contactores de encendido del sistema								
9	Revisar condición de rejillas de suministro de aire								
10	Revisar funcionamiento y condición de acumulador y filtro secador								
11	Revisar funcionamiento del preostato y condensador								
12	Revisar funcionamiento del compresor								
13	Condición y tensión de fajas del compresor de a/c								
14	Revisar condición de la polea y rodamiento y embrague del compresor								
15	Revisar condición de soportes del compresor								
16	Revisar tuberías flexible de 1/2" (compresor- acumulador)								
17	Revisar tuberías flexible de 1/2" (acumulador-evaporador)								
18	Revisar condición de filtro de a/c exterior								
19	Revisar condición de filtro de A/C interior de cabina								
20	Revisar presiones de succión y descarga del sistema de A/C								

CARTILLA DE INSPECCION DE ESTRUCTURA DEL EQUIPO
250 Horas
MOTO RODILLO COMPACTADOR CS 533 E

Soldador y/o Mecánico.

19. ESTRUCTURA DEL TAMBOR DE VIBRACION	Bien	Regular	Malo
1 Revisar condición de la plancha principal del tambor de vibración externo e interno			✓
2 Revisar espesor de la lámina metálica del tambor de vibración			✓
3 Revisar las escuadras de refuerzo posteriores del tambor			✓
4 Revisar la soldadura en las uniones de las planchas de la estructura			✓
5 Marcar con una X los puntos donde este afectado el componente			X
6			



Observaciones:

Sin Fasa motor

Técnico Mecánico: Rodolfo Rios Supervisor:

Técnico Mecánico: Fecha:

EQUIPO:	VC 06	SERIE:	BZE02958	MODELO:	CS533E	CAT
FECHA:	24-7-2016	HOROMETRO:	4720.1	OT:	60344	
TIPO DE INSPECCION						
☐ CAMPO ☒ MANTO PREVENTIVO ☐ MANTO CORRECTIVO ☐ OPERADOR						
FALLA IDENTIFICADA:						
bomba llenado filtros						
CAUSA DE FALLA:						
no sirbe						
ACCION A TOMAR:						
instalar						
SISTEMA						
☐ MOTOR	☐ TRANSMISION	☐ DIRECCION	☐ FRENOS	☐ ADMISION Y ESCAPE	☒ ELECTRICO	
☐ REDUCTORES (P.T.O.)	☐ CHASIS	☐ COMBUSTIBLE	☐ MANDOS FINALES	☐ HIDRAULICO	☐ CABINA DE OP	
☐ ENFRIAMIENTO	☐ TREN DE RODAJE	☐ PUERTAS/ACCESOS	☐ AFEX	☐ LUBRICACION	☐ LLANTAS	
PRIORIDAD						
☐ INSPECCION ☐ CORRECTIVO ☐ PROXIMO PM ☐ MONITOREAR						
SOLICITUD DE MATERIALES Y PARTES						
ITEM	N° PARTE	CANTIDAD	DESCRIPCION			
01	1		Bomba llenado Filtros			
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
SOLICITADO RESPONSABLE:		SUPERVISOR RESPONSABLE:				
OBSERVACIONES:						

LISTADO DE INSPECCIONES ANTES DE ENTREGAR EL EQUIPO

SUPERVISOR: EQUIPO:
HOROMETRO: FECHA:

MARQUE LAS CASILLAS SEGUN LAS SIGUIENTES CONVENCIONES:

OK: EN BUEN ESTADO XX: LA FALLA REQUIERE ACCIONES MAYORES
A: ADICIONANDO NA: NO APLICA
SI NECESITA MAS ESPACIO USE LA PARTE DE OBSERVACIONES EN LA PARTE INFERIOR DEL FORMATO

INSPECCION OPERACIONAL

1. REVISE SI EL HOROMETRO ESTA TRABAJANDO	
2. REVISE FUNCIONAMIENTO DE A/C	
3. REVISE EXTINTORES Y BASES DE LOS EXTINTORES.	
4. REVISE INDICADORES, INSTRUMENTOS Y CONTROLES.	
A. LUCES INT Y EXT / ESCOLTA	
B. ALARMA DE RETROCESO	
D. REVISE ALARMAS DE SISTEMAS	
5. REVISE SILLA DEL OPERADOR	
6. REVISE CINTURON DE SEGURIDAD	
7. REVISE VIDRIO PANORAMICO Y DE LAS VENTANAS	
8. REVISE EMPAQUES DE LAS PUERTAS Y CERRADURAS	
9. REVISE LIMPIEZA DE LA CABINA	
10. REVISE QUE PISO Y TAPETE DE CABINA ESTEN CORRECTAMENTE INSTALADO	
11. REVISE FUNCIONAMIENTO DE CILINDROS EJECTORES/LEVANTE DE TOLVA	
12. REVISE TODOS LOS PUNTOS DE LUBRICACION CON GRASA DEL EQUIPO	
13. REVISAR CADENAS, SPROCKETS, RUEDA GUIAS Y TORNILLOS SUELTOS.	
14. REVISAR QUE LAS GUARDAS DEL MOTOR ESTEN COMPLETAMENTE AJUSTADAS.	
15. REVISAR VISUALMENTE AJUSTE O TENSION DE LAS CADENAS	
16. REVISAR TAPADERAS INFERIORES POR TORNILLOS FLOJOS, ROTOS O PERDIDO	
17. REVISAR VISUALMENTE INFLADO DE LLANTAS, TORNILLOS Y VALVULAS	

INSPECCION DE NIVELES

18. REVISE Y COMPLETE NIVELES DE:	
A. ACEITE DE MOTOR	
B. ACEITE DE TRANSMISION/TRANSFER	
C. ACEITE HIDRAULICO/DIRECC	
D. NIVEL DE REFRIGERANTE	
E. NIVEL DE ACEITE DEL EJE PIVOTE	
18. REVISE SI TIENE RADIO DE COMUNICACIONES	
OBSERVACIONES:	